

FIXXOO

Display Repair Set

pour
iPhone
X



Instruction

FIXXOO

FR Avec le kit de réparation Fixoo, il n'a jamais été aussi simple de réparer son iPhone ! Vous y trouverez tout le nécessaire. Retrouvez des tutoriels vidéo complets, des FAQ et bien d'autres conseils pour réparer votre iPhone X sur :

www.fixoo.com

Consignes de sécurité

1. Votre smartphone doit être éteint durant le montage/démontage. Pour plus de sécurité, vous pouvez déconnecter la batterie avant de remplacer l'écran.
2. La batterie ne doit pas être pliée, brisée, percée ou endommagée de quelque manière que ce soit pendant le montage/démontage. Une batterie endommagée peut causer de graves blessures.
3. Maniez l'écran avec précaution. L'écran LCD de cet appareil est recouvert d'une très fine couche de verre protecteur qui peut être endommagé, rayé ou déformé sous l'effet d'une pression trop forte.
4. Un écran endommagé peut causer des blessures.
5. Ne pas exposer l'écran ou l'iPhone à des flammes ou un liquide. Protégez l'écran ainsi que l'iPhone des chocs.
6. Ne pas utiliser l'iPhone s'il est endommagé : cela peut causer une surchauffe et d'éventuelles blessures.
7. Lisez attentivement ces instructions et conservez-les afin de pouvoir les consulter ultérieurement.
8. Merci de suivre tous les conseils, directives et instructions présents dans ce document.

Attention : Le remplacement de l'écran annule l'étanchéité de l'iPhone et invalide toute garantie offerte par le fabricant !

vos outils


Spudger

Le spudger vous permet de soulever et de séparer les différents composants, dont les connecteurs.



Tournevis

Retrouvez trois tournevis haut-de-gamme (pentalobe, phillips et Tri-wing) pour vous aider à retirer et insérer les différents types de vis.




Ventouse d'extraction

Vous aurez besoin de cette ventouse pour retirer l'écran de l'appareil.



Spatule

La spatule permet de séparer les composants collés ensemble et de les retirer du boîtier.




Pincettes

Utilisez les pincettes pour replacer les capteurs avec plus de précision.



Organisateur de vis

L'organisateur de vis aimanté permet de rassembler les vis et autres petits objets métalliques pour les avoir sous la main au bon moment.



Pour une réparation réussie


Toutes les instructions nécessaires à la réparation de votre iPhone figurent dans ce manuel : En gris, les instructions pour vous guider étape par étape dans le remplacement de votre écran. Suivez-les à la lettre pour de meilleurs résultats.

En italique, retrouvez des informations complémentaires visant à vous faciliter la tâche.

⚠ Toutes les consignes essentielles, qu'il est impératif de suivre même lorsqu'elles s'écartent des étapes, sont signalées en rouge.

Étape 1 : Retrait de l'écran d'origine


Ouverture du boîtier



⚠ Déchargez la batterie à 20 % ou moins avant de procéder à la réparation. Sans cela, elle risquerait de prendre feu voire d'exploser en cas de dommage accidentel.

- Éteignez votre iPhone et retirez les deux vis pentalobe localisées sous l'appareil.
- Astuce : Après l'ouverture de l'iPhone, les joints ne seront plus étanches. Il est donc recommandé d'en installer de nouveaux. Si vous ne souhaitez pas le faire, il est conseillé d'être particulièrement prudent avec votre iPhone, surtout en présence de liquides ou en milieu humide.*
- Astuce : Si le joint noir en caoutchouc est intact, vous pouvez réutiliser les vis pentalobe. Sinon, il vaut mieux les remplacer.*

Préparation de l'écran



⚠ Afin de vous prémunir contre d'éventuelles projections de verre, le port d'une protection oculaire (par ex. des lunettes de protection) est fortement recommandé.

- Sortez délicatement l'écran de son boîtier en utilisant la ventouse et la spatule métallique. Veillez à ne pas insérer la spatule à plus de 2mm dans le boîtier, car plusieurs câbles d'une grande fragilité (les nappes de connexion) convergent à cet endroit.

Retrait de l'écran à l'aide de la ventouse




⚠ Dans l'éventualité où vous ne parviendrez pas à désolidariser l'écran du boîtier, essayez de chauffer légèrement votre iPhone au sèche-cheveux. Attention toutefois à ne pas trop le chauffer afin de ne pas abîmer la batterie. Vous devez toujours être en mesure de toucher l'appareil sans vous faire mal.

- Faites doucement glisser la spatule métallique de l'autre côté pour désolidariser la colle qui maintient l'écran en place. Une fois de plus, attention à ne pas insérer l'outil trop loin dans le boîtier au risque d'endommager les capteurs très sensibles qui se trouvent de ce côté de l'iPhone.


Étape 2 : L'intérieur du boîtier

Retrait des vis



- Écartez l'écran comme si vous tourniez la page d'un livre afin d'atteindre les vis qui maintiennent le cache métallique en place. Reposez l'écran contre l'emballage du iPhone ou un livre. Notez précisément l'emplacement de chaque type de vis !

Retrait du connecteur de la batterie



Retirez précautionneusement ces connecteurs à l'aide de la spatule en plastique. Commencez par le **connecteur de batterie**, puis déconnectez les autres.

Retrait de la nappe




⚠ Retirez le ruban de l'écran, et à l'intérieur du boîtier.

- Retirez délicatement la nappe collée à l'intérieur du boîtier.


Retirer l'écran

Retrait de l'écran




Attention à bien retirer les résidus adhésifs sur le pourtour de l'écran.

Retrait de la carte-mère Étape 1



8.2




- À présent, dévissez les trois **vis Tri-wing**, localisées tout près du capteur infrarouge ! Assurez-vous d'également retirer le disque de contact de la vis du milieu si ce dernier n'est pas venu avec la vis Tri-wing.
- Insérez le **disque de contact** de la même façon, comme vous l'avez retiré. Insérez-le entre le module et la vis Tri-wing, avec la partie striée orientée vers le haut.

Retrait du module haut-parleur

9.1



9.2



⚠ Ne tirez pas sur la nappe.

- À présent, il est temps de retirer le module comprenant les capteurs. Faites glisser la spatule sous le module haut-parleur, en partant de la

partie supérieure.

- Afin de détacher le module, faites jouer la spatule et servez-vous-en comme d'un levier.
- Vous pouvez ouvrir l'unité comme un livre pour qu'elle ne gêne pas lors du retrait du module.

Retrait de la carte-mère Étape 2

10.1





⚠ Ne tirez pas sur la nappe.

- À présent, le module comprenant les capteurs doit être désolidarisé de l'écran. Poussez la spatule du bas vers le haut, sous la nappe (le câble plat).
- Il vous suffit de doucement faire jouer la spatule comme un levier pour détacher le module.
- Vous pouvez retirer le haut-parleur afin qu'il ne gêne pas lors du retrait du module.

10.2



- Soulevez doucement le microphone et sortez-le de son encoche avec les pincettes de précision fournies !



- Faites glisser la spatule de gauche à droite entre le câble plat et le capteur pour détacher le reste du module de l'écran.
- Pour détacher ce module, faites jouer la spatule comme un levier.
- Vous pouvez également soulever le haut-parleur ici afin qu'il n'interfère pas avec le retrait du module.

⚠ Assurez-vous que le module est correctement installé et qu'il ne contient aucun résidu adhésif, car cela pourrait perturber le fonctionnement des capteurs. Lors de l'installation du module, commencez par insérer la bande de diffusion de lumière en faisant attention à la mettre dans le bon sens.

- Utilisez les pincettes pour extraire le capteur de luminosité en les remuant légèrement. Il se peut que la bande de diffusion de lumière se détache à ce moment-là ; il faut alors la retirer indépendamment à l'aide des pincettes.
- Si vous ne parvenez pas à retirer le capteur, c'est probablement parce que la colle a refroidi. Ramollissez-la à nouveau à l'aide d'un sèche-cheveux. Attention, cependant, à ne pas tirer sur la nappe.

Installation de l'écran Fixxoo

- Pour installer l'écran Fixxoo, il vous suffit de répéter les étapes dans l'ordre inverse, en partant de la fin.

Déclaration de conformité

Stage10 GmbH certifie par la présente que l'écran d'affichage à fonctionnement électrique est conforme à la directive 2014/53/EU.

Le texte complet de la déclaration de conformité est disponible sur ce lien :

<https://support.fixxoo.de/hc/de>

Consignes de tri

Emballage :

Triez les éléments avant de les jeter, conformément aux consignes locales.



- Le carton avec le papier



- L'emballage plastique avec les emballages plastiques

Mise au rebut d'un appareil

(valable dans l'Union Européenne et dans les pays européens où le tri des déchets est effectué)

Les appareils usagés ne doivent en aucun cas être jetés avec les ordures ménagères



Pour tout appareil qui ne fonctionnerait plus, le consommateur est tenu de se tourner vers le point de collecte le plus proche, conformément à la législation en vigueur.

Ainsi, les appareils usagés seront correctement recyclés afin de réduire leur impact environnemental. Pour cette raison, les appareils électroniques comportent le symbole suivant.

Informations et service du fabricant

Si vous avez des questions concernant nos produits ou si vous rencontrez un problème, contactez-nous par mail à l'adresse suivante :

info@fixxoo.de

Fixxoo is a trademark of
Stage10 GmbH
Oranienburger Str. 45
10117 Berlin | Germany

Résolution des problèmes

L'écran ne s'allume pas ? Certains pixels dysfonctionnent ? Votre iPhone bipé ou vibre ? Trouvez la solution sur notre FAQ :

support@fixxoo.com

Fixxoo success guarantee:

Notre solution n'a pas fonctionné ? Pas de problème – Fixxoo se charge du reste. Le prix du kit de réparation vous sera crédité, de sorte à ce que vous ne payiez que la réparation Fixxoo.

À une seule condition : La pièce de remplacement ainsi que votre iPhone ne doivent pas être endommagés suite à votre intervention. Mais s'il vous manque tout simplement une vis, aucun problème.

FIXXOO

Display Repair Set

Fixxoo
Display Repair Set
for Apple iPhone X
Art.-No. 15700

Fixxoo is a trademark of
Stage10 GmbH
Oranienburger Str. 45
10117 Berlin | Germany

iPhone is a trademark of Apple Inc.,
registered in the U.S. and other countries.

